


SH69P43/P42 仿真器

SH69P43/P42 仿真器应用注意事项

SH69P43/P42仿真器


SH69P43/P42仿真器包含ADC输入和PWM输出,能模拟SH69P43(或SH69P42)芯片的全部功能,帮助用户开发其用户程序。下图是SH69P43/P42仿真器的布置图。








SH69P43/P42仿真器有两种工作模式:ICE(联机)模式和Stand-alone(脱机)模式。在ICE(联机)应用模式时,SH69P43/P42仿真器通过ICE接口和 SH66系列 ICE(母板)相连。



(a) ICE(联机)应用模式

在Stand-alone (脱机) 应用模式时,SH69P43/P42仿真器不需要与母板相连,使用者将存储有用户应用程序的EPROM芯片 (27512)插入SH69P43/P42仿真器的EPROM插座中即可。



(b) Stand-alone (脱机)模式

SH69P43/P42仿真器用户程序仿真的过程:

使用Uasm66.exe程序对用户程序进行汇编编译,获得二进制文件和其它文件;使用Convert.exe程序把一个16位二进制文件转换成两个8位二进制文件;将两个8位二进制文件分别写入 EPROM芯片;将EPROM芯片插入仿真器上对应的EPROM插座。

例如:(假设源程序为 aaa. asm)

- 1.运行SH66系列汇编编译程序;
 - C: >uasm66 aaa. asm ; 编译产生aaa. obj文件
- 2.把 aaa. obj分割为两个8位二进制文件 aaah. obj 和 aaal. obj;
 - C: > convert

输入16位二进制文件 aaa. obj

- 产生 aaah. obj 和 aaal. obj
- 3.把 aaah. obj写入 EPROM (ROMH),把 aaal. obj写入 EPROM (ROML);
- 4.把 ROMH和ROML对应插入仿真器EPROM插座。





SH69P43/P42仿真器编程注意事项:

SH69P43仿真器编程注意事项:

- 1. 请详细阅读SH69P43规格书中ADC使用注意事项。
- 2. 请详细阅读SH69P43规格书中PWM使用注意事项。
- 3. 请在程序的开头将数据寄存器清"0",并初始化系统寄存器。
- 4. 不要对 I/O端口进行逻辑操作,特别是用户已有外部连接的 I/O端口。
- 5. 不要对只有1、2或3位的寄存器进行算术操作,这种操作可能会得到错误的值。
- 6. 不要使用保留寄存器。
- 7. 如果需在中断处理程序外设置中断允许标志(IE),同时程序中又需执行"HALT"或"STOP"指令,那么这两条指令必须 紧跟在设置"IE"的指令后。
- 8. 当CPU响应中断后,为了避免反复响应中断,IRQ必须在重置IE前清零。
- 9. 在进入中断处理程序后,中断允许标志会自动清零。如果在中断处理程序中过早地设置"IE",系统就可能会再一次进入中断,所以设置"IE"指令必须紧挨着"RTNI"指令。
- 10. 在设置中断允许标志后的两条指令内, CPU不会响应任何中断。
- 11. 在CPU响应中断后,IE寄存器会被硬件清零,IRQ寄存器必须由软件清零。
- 12. 在HALT指令的前后加上NOP指令是很有必要的,否则当CPU从HALT模式被唤醒后,容易执行错误指令。

. . NOP HALT NOP .

13. 在中断程序返回前的两条指令内加入设置IE寄存器的指令,是明智的方法。

LDI IE, 04H; Enable timer0 interrupt LDA Temp,0 RTNI

14. 如果按如下程序来设置IE寄存器,并且在中断程序中不再设置IE,那么,程序NOP指令间产生的中断会造成系统永远不能被唤醒。

错误应用举例:

. ..

LDI IE, 1111B; IE = Interrupt enable flag

NOP NOP NOP HALT

15. 请在程序的开始加上"p=69P43"或"romsize=3072"。 如果在编译时发生问题,请检查文件NT6566.DEV的路径是否正确。

- 16. 设置定时计数时, 先写TOL/T1L, 再写TOH/T1H。
- 17. 设置TMO/TM1, TOL/T1L, TOH/T1H寄存器后,不必在每次中断后都重新设置它们。如果在每次定时器中断后重新设置这些寄存器,就会使中断定时不连续,造成定时中断间隔不相等。
- 18. 任何同时包含读写RAM的指令,不能直接用于I/O寄存器的操作,另外,最好也不要使用类似"SUB,ADD"这种不包含写操作但包含算术运算操作的指令,对 I/O 寄存器进行直接操作。
- 19. 当SH69P43I/O端口用作键盘扫描时,在写入、读出之间应插入2~3条NOP指令。
- 20. 向集电极开路的I/O写"0",并且运行"STOP"指令,系统将会出现十几到几百微安的漏电流,所以当I/O 处于集电极 开路状态时,为了防止I/O悬空,I/O端口必须连接1~2MΩ的上拉或下拉电阻。
- 21. 直接读取I/O端口,可以确保正确的计数。
- 22. 优先使用STOP唤醒功能,可以更加省电。







- 23. 在使用老版本的编译器编译程序时,最后一行程序会被读取两次,如果最后一行是一条指令的话,就会重复执行相同的指 令;如果最后一行是 Lable,编译器就会产生"重复定义"的编译出错提醒。类似情况会发生在主程序或包含程序文件 中,所以,建议程序最后一行为空或写"END"。
- 24. SH69P43堆栈共有8层,当一个中断产生后,仅有7层堆栈能被继续使用。如果已使用8层堆栈且继续允许中断响应,堆栈 将会溢出,造成CPU复位或其它错误。
- 25. 按键的防回跳时间建议为50ms,如果使用导电橡胶按键,请实际测试导电橡胶按键的防回跳时间。
- 26. 使用32768Hz晶体振荡器时,系统从STOP模式下被唤醒大约需要0.8秒。所以,当系统是被按键输入唤醒,程序需判断按 键的键码时,因唤醒时间缘故,程序开始判键时,按键可能已释放,造成无法判键。请用户在应用中特别注意。
- 27. 索引寄存器DPH、DPM各只有3位,所以在使用它们时请注意它们所指向的地址。
- 28. 为了保证芯片的稳定性,请在程序的开头添加NOP指令。

SH69P42仿真器编程注意事项:

- 1. 不要使用SH69P43/P42仿真器用户接口(J6)中的PortA2, PortA3, PortB0, PortB1 and PortF0~3。
- 使用者在编写程序时,必须设置并始终保持系统寄存器\$08H的 bit2和bit3,系统寄存器\$09H的bit0和bit1,以及系统寄 存器\$0DH的bit0~3等于0。
- 使用者在编写程序时,必须设置并始终保持系统寄存器\$18H的 bit2和bit3,系统寄存器\$19H的bit0和bit1,以及系统寄 存器\$1DH的bit0~3等于1。
- 4. 当芯片发生上电动作或低电压复位(LVR)、管脚复位(Reset Pin)、看门狗定时器(WDT)复位后,建议使用者在编写程序 时,优先执行以下程序:

LDI	18H, 11xxB	; x=0 or 1
LDI	19H, xx11B	
LDI	1DH, 1111B	
LDI	08H, 00xxB	
LDI	09H, xx00B	
LDI	0DH, 0000B	

- 5. 请详细阅读SH69P42规格书中ADC使用注意事项。
- 6. 请详细阅读SH69P42规格书中PWM使用注意事项。
- 7. 请在程序的开始加上"p=69P42"或"romsize=3072"。 如果在编译时发生问题,请检查文件NT6566.DEV的路径是否
- SH69P42编程其它注意事项请参考"SH69P43仿真器编程注意事项"(除了第1、2以及15条外)。





SH69P43/SH69P42仿真器接口连接: (仿真器正视图)

J1, J2 (VCC_EXT, GND):

在Stand-alone (脱机) 工作模式时,仿真器的输入电源。电源电压 (VCC_EXT) 等于+5V±5%。

J6 (用户接口):

SH69P43接口

PORTF2	X	X	PORTF1
PORTF3	X	X	PORTF0
PORTE2	X	X	PORTE1
PORTE3	X	\boxtimes	PORTE0
PORTD2	X	\boxtimes	PORTD1
PORTD2/PWM1	\boxtimes	\boxtimes	PORTD0
PORTC2/PWM0	X	X	PORTC.1/VREF
P0RTC3/T0	X	X	OSCO/PORTC0
RESET	\boxtimes	\boxtimes	OSCI
GND	\boxtimes	\boxtimes	Ext.VDD
PORTA0/AN0	X	X	PORTB3/AN7
PORTA1/AN1	X	X	PORTB2/AN6
PORTA2/AN2	X	X	PORTB1/AN5
PORTA3/AN3	X	X	PORTB0/AN4

SH69P42接口

X	\times	
X	X	
X	X	PORTE1
\times	\times	PORTE0
X	\times	PORTD1
X	\times	PORTD0
X	\times	PORTC.1/VREF
\times	\times	OSCO/PORTC0
X	X	OSCI
X	X	Ext.VDD
X	\times	PORTB3/AN7
X	X	PORTB2/AN6
X	X	
X	X	

J4, J5 (ICE 接口 J4, J5):

连接 RICE66。

JICE: 不要使用。





SH69P43/SH69P42仿真器跳线设置:

JP1 (选择SH69V43芯片工作电压):

- 短接 +5V 位置,芯片工作电压选择为+5V。(默认值)
- 短接 +3V 位置,芯片工作电压选择为+3V。
- 短接 EX VDD位置,用户可通过EX VDD端口自行定义芯片工作电压(2.4~5.5V,请参考规格书).

JP2 (选择SH69P43/P42仿真器应用模式):

- 短接"With ICE"位置,SH69P43/P42仿真器的振荡时钟由ICE提供,仿真器应用模式为ICE(联机)模式。
- 短接"Stand alone"位置,SH69P43/P42仿真器的振荡时钟由仿真器上自身的振荡器(请参考规格书)提供,仿真器应用模式为Stand-alone(脱机)模式。

JP3(选择SH69P43/P42仿真器振荡源,仅在Stand-alone(脱机)工作模式下有效):

- 短接"RC"位置,同时选择振荡源类型(SW1)为"外部 Rosc RC振荡器",SH69P43/P42仿真器的振荡时钟由仿真器上外部 Rosc RC振荡器提供,使用者需在仿真器上插入一个RC电阻(一般参考值: Rosc=8.2kΩ,Fosc=8MHz)。
- 短接"Crystal"位置,同时选择振荡源类型(SW1)为"晶体振荡器"或"陶瓷振荡器",SH69P43/P42仿真器的振荡时钟由仿真器上的晶体振荡器或陶瓷振荡器提供,使用者需在仿真器上(Y1)插入一个晶体振荡器或陶瓷振荡器。

JP4, JP5, JP6:

■ 出厂设定值,使用者不要变动。

JP7 (SH69P43/P42芯片输入电流测试):

- 此跳线必须连接。(默认值)
- 移开此跳线,在此位置串接一个电流表,可以测试SH69V43芯片的工作电流(此测试值仅供参考)。

JP8 (堆栈溢出显示开启/关闭):

■ 在ICE(联机)工作模式时,短接此跳线,则打开RICE66堆栈溢出显示功能。

SH69P43/P42仿真器开关设置:

SW1: (0: ON, 1: OFF)

- 位1: LVR0 (选择LVR电压范围)
 - 0 = 较高的LVR电压 (默认值)
 - 1 = 较低的LVR电压
- 位2: LVR (低电压复位功能关闭/开启)
 - 0 = 关闭 (默认值)
 - 1 = 开启
- 位3: WDT (看门狗定时器开启/关闭)
 - 0 = 开启 (默认值)
 - 1 = 关闭





■ 位4: OSC3 (选择振荡器频率范围)

0 = 2 ~ 8MHz (默认值)

1 = 400KHz ~ 2MHz

■ 位5~7: OSC2~0 (选择振荡器类型,仅在Stand-alone(脱机)工作模式下有效)

000 = 外部时钟 (默认值)

011 = 内部 ROSC RC 振荡器

100 = 外部 ROSC RC振荡器

101 = 陶瓷谐振器

110 = 晶体振荡器

111 = 32.768KHz 晶体振荡器

■ 位8: 不使用。

S1 (复位):

■ SH69P43/P42仿真器系统复位按钮。

SH69P43/P42仿真器 LED 显示说明:

HALT状态显示:

系统进入HALT模式, D1点亮。

STOP状态显示:

系统进入STOP模式, D2点亮。

ADC模块状态(ADCON=1)显示:

ADCON=1, D3点亮。

LVR状态显示:

LVR功能开启,且V_{DD}≤V_{LVR}同时 t≥t_{LVR},D4点亮,。

PWM状态显示:

共享为PWM输出,D5点亮。

附注:

使用RICE66ICE联机调试用户程序时:

- 1. 运行RICE66程序并成功载入用户程序后,先按一下PC键盘上的F5(Reset)键,使仿真系统复位。如果发生异常,请断开ICE电源,退出RICE66程序,等待片刻后,重新开始。
- 2. 第一次运行RICE66,需要进行合适的MCU类型、时钟频率等选择,存储这些设置后,重新启动RICE66。
- 3. ICE无法在HALT或STOP模式下使用单步(F8)或 Step over call(F9)功能。
- 4. 当用户使用仿真器上的3V电源来驱动外部器件(例如LED)时,其电源最大输出电流为100毫安。
- 5. 仿真器工作在"With ICE"模式下时,用户可从EXOSC_IN端口输入系统时钟。(请参考RICE66用户手册)

